




- EN Read Safety Precaution booklet before first use.
- DA Læs isætte med sikkerhedsforskrifter før brug første gang.
- DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitsanweisungen lesen.
- ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
- ET Enne kasutamist lugeda ettevõttesabinõude brošüüri läbi.
- FI Lue turvallisuusohjeet-kirjanen ennen ensimmäistä käyttöä.
- FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant la première utilisation.
- IT Leggere lopuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.

- LT Prieš naudodami atidžiai perskaitykite pildėmąg instrukciją.
  - LV Pirms pirmās lietošanas reizes, izlasiet drošības noteikumu bukletu.
  - NO Les heftet med sikkerhetsanvisningene før første gangs bruk.
  - PL Przed pierwszym użyciem zapoznaj się z instrukcją bezpieczeństwa.
  - SV Läs säkerhetsanvisningarna för första användning.
  - TR İlk kullanmadan önce Güvenlik Talimatı kitapçığını okuyun.
- יש לקרוא את הוראות הבטיחות לפני השימוש.  
הראשון.




ECLIPSE

GET ME STARTED

YouTube NESCAFÉ DOLCE GUSTO WORLDWIDE CHANNEL



## FOLLOW MY STEPS




DE Erste Schritte FR Respectez l'ordre des opérations IT Seguiami passo passo...

ES Siga mis indicaciones TR Adımlarımı takip et HE דעצ רחא דעצ יתיא ומדקתה

SV Följ mina steg NO Følg min veiledning FI Seuraa askeleitani DA Følg mig

LT Atlik visus veiksmus LV Seko manām norādēm ET Järgi minu samme RU Всё по порядку

## AND CLEAN ME FIRST



DE Maschine zuerst reinigen FR Nettoyez-moi d'abord IT ...ma prima puliscimi


ES Y límpieme primero TR Ve beni önce temizle HE תחילה, נקו אותי

SV Och rengör mig först NO Og rengjør meg først FI Ja puhdista minut ensin DA Og rengør mig først

LT Ir pirmiausia mane išvalyk LV Un vispirms mani iztīri ET Kõigepealt puhasta mind RU Сначала очистка







## LET ME SERVE YOU



3

DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir IT Lascia che prepari per te  
ES Déjeme servirle TR Sana servis yapmama izin ver הרשו לי להגיש לכם HE



SV Låt mig servera dig NO La meg servere deg FI Anna minun palvelia sinua DA Lad mig tjene dig  
 LT Leisk tau tarnauti LV Ļauj man pasniegt tev dzērienu ET Luba mul Sind teenindada RU Готов к работе





# LET ME SERVE YOU



## ESPRESSO



50 ml



## CAPPUCCINO



200 ml




40 ml




DE Bedienung FR Laissez-moi vous servir IT Lascia che prepari per te  
ES Déjeme servirle TR Sana servis yapmama izin ver השרו לי להגיש לכם



## CHOCOCINO







## CAPPUCCINO ICE



SV Låt mig servera dig NO La meg servere deg FI Anna minun palvella sinua DA Lad mig tjene dig  
LT Leisk tau tarnauti LV Ļauj man pasniegt tev dzērienu ET Luba mul Sind teenindada RU Готов к работе



## TAKE CARE OF ME



DE Maschine pflegen FR Prenez soin de moi IT Abbi cura di me

ES Cuideme TR Benimle ilgilen טפלו בי היטב HE

SV Ta hand om mig NO Ta vare på meg FI Huolehdi minusta DA Pas på mig

LT Pasirūpink manimi LV Rūpējies par mani ET Hoolitse minu eest RU Обслуживание





**DESCALING KIT\***

**WWW.DOLCE-GUSTO.COM**

**USER MANUAL\*\***

**WWW.DOLCE-GUSTO.COM**

\* DE Entkalkungsset FR Kit de détartrage IT Set di decalcificazione  
 ES Kit de descalcificación TR Kireç giderme seti HE ערכת הסרת אבנית

SV Avkalkningsset NO Avkalkningssett FI Kalkinpoistosarja DA Afkalkningsæt  
 LT Nukalkinimo rinkinys LV Atkalķošanas komplekts ET Katlakivi eemaldamise komplekt RU Комплект для удаления накипи

\*\* DE Benutzerhandbuch FR Mode d'emploi IT Istruzioni per l'uso  
 ES Manual de usuario TR Kullanıcı Kilavuzu HE מדריך למשתמש

SV Bruksanvisning NO Brukerhåndbok FI Käyttöohje DA Brugervejledning  
 LT Naudotojo vadovas LV Lietošanas pamācība ET Kasutajjuhend RU Руководство пользователя



## DISCOVER THE WHOLE FAMILY

ESPRESSO  
CARAMEL



LUNGO



MARRAKECH  
TEA



GRANDE  
MILD



LATTE  
MACCHIATO



ESPRESSO  
BARISTA



MOCHA



CAFÉ  
AU LAIT



DE Produktfamilie FR Découvrez toute la gamme IT Scopri l'intera gamma di prodotti  
ES Descubra la familia al completo TR Tüm aileyi keşfet (מגוון המוצרים עשוי להשתנות מעת לעת) HE הכירו את כל משפחת המוצרים  
SV Upptäck hela familjen NO Oppdag hele sortimentet FI Huomaa koko perhe DA Se hele familien  
LT Nauda visai šeimai LV Atklāj visu ģimeni ET Tutvu kogu perekonnaga RU Посмотреть все



## HOTLINES

AE	800348786	GB	0800 707 6066	MK	0800 00 200	TH	1-800-295588
AL	0842 640 10	GR	800 11 68068	MT	80074114		0-2657-8601
AR	0800 999 81 00	GT	1-800-299-0019	MY	1800 88 3633	TR	0800 211 02 18
AT	0800 365 23 48	HK	(852) 21798999	NI	1-800-4000		4 44 31 60
AU	1800 466 975	HN	800-2220-6666	NL	0800-3652348	TW	0800-000-338
BA	0800 202 42	HR	0800 600 604	NO	800 80 730	UA	0 800 50 30 10
BE	0800 93217	HU	06 40 214 200	NZ	0800 365 234	US	1-800-745-3391
BG	0 800 1 6666	ID	001803657121	PA	800-0000	UY	0800-2122
BR	0800 7762233	IE	00800 6378 5385	PE	80010210	VN	1800 6699
CA	1 888 809 9267	IL	1-700-50-20-54	PH	898-0061	ZA	+27 11 514 6116
CH	0800 86 00 85	IT	800365234	PK	0800-62282		
CL	800 800 711	JO	+962-65902998	PL	0800 174 902		
CO	01800-05-15566	JP	0120-879-816	PT	800 200 153		
CN	400 630 4868	KR	080-234-0070	PY	0800-112121		
CR	0800-507-4000	KW	+965 22286847	QA	+974-44587688		
CZ	800 135 135	KZ	8-800-080-2880	RO	0 800 8 637 853		
DE	0800 365 23 48	LB	+961-4548595	RU	8-800-700-79-79		
DK	80 300 100	LU	8002 3183	SA	8008971971		
DO	(809) 508-5100	LT	8 700 55 200	SE	020-299200		
EC	1800 637-853 (1800 NESTLE)	LV	67508056	SG	1 800 836 7009		
EE	6 177 441	MA	080 100 52 54	SI	080 45 05		
ES	900 10 21 21	ME	020 269 902	SK	0800 135 135		
FI	0800 0 6161			SR	0800 000 100		
FR	0 800 97 07 80	Middle East:	+971 4- 8100081	SV	800-6179		
		MX	01800 365 2348				



EN The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.

DA Garantien omfatter ikke maskiner, som ikke virker eller ikke fungerer korrekt på grund af manglende vedligeholdelse eller afkalkning.

DE Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemäße Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.

ES La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido debidamente mantenidos y/o descalcificados.

ET Garantii ei kata seadmeid, mis ei tööta või mis ei tööta korrektselt, kuna neid ei ole hooldatud ja/või katlakivi ei ole eemaldatud.

FI Takuu ei kata laitteita jotka eivät toimi tai jotka eivät toimi kunnolla mikäli niitä ei ole huollettu tai kalkinpoistoa suoritettu.

FR La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.

IT La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.

LT Prietaisams, kurie neveikia arba veikia netinkamai, nes buvo neprižiūrimi ir (arba) iš jų nebuvo pašalinamos kalkės, garantija netaikoma.

LV Šī garantija neattiecas uz ierīcēm, kas nedarbojas, jo nav pareizi lietotas un/vai nav atkalķotas. Garantien dekket ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.

NO Garantien dekker ikke maskiner som ikke virker eller ikke virker riktig på grunn av mangel på vedlikehold eller avkalkning.

RU Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.

SV Garantien täcker inte apparater som inte fungerar eller inte fungerar korrekt eftersom de inte har behandlats korrekt och / eller avkalkas.

TR Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan aygıtlar garanti kapsamı dışındadır.

האחריות אינה מכשירים שאינם פועלים כראוי  
עקב היעדר תחזוקה ו/או אי-הסרת אבנית.



[www.dolce-gusto.com](http://www.dolce-gusto.com)