






QUICK START



EN Read Safety Precaution booklet before first use.
DE Vor der erstmaligen Verwendung Broschüre mit Sicherheitshinweisen lesen.
FR Lisez le manuel des consignes de sécurité avant le premier emploi.
ES Leer el folleto de precauciones de seguridad antes del primer uso.
PT Ler o folheto de Recomendações de Segurança antes da primeira utilização
RU Перед первым использованием прочитайте руководство по технике безопасности.

IT Leggere l'opuscolo con le precauzioni di sicurezza prima del primo utilizzo.
NL Lees het veiligheidsmaatregelenboekje door voor het eerste gebruik.
GR Διαβάστε το φυλλάδιο 'Προφυλάξεις ασφαλείας' πριν από την πρώτη χρήση.
UKR Перед першим використанням прочитайте інструкцію по техніці безпеки.
KZ Бірінші рет пайдаланудың алдында нұсқаулықты оқыңыз.
TR İlk kullanımdan önce Güvenlik Tedbiri kitarçığını okuyun.






- ⚠
- EN Follow recommended serving sizes on capsules packs.
 - DE Dosierempfehlungen auf der Kapselverpackung beachten.
 - FR Suivez les niveaux de dosage recommandés sur les packs de capsules.
 - ES Respete los tamaños de servicio recomendados en los paquetes de cápsulas.
 - PT Respeitar os tamanhos das chávenas recomendados nas embalagens de cápsulas.
 - RU Соблюдайте рекомендованный размер порций, указанный на упаковке капсул.
 - IT Rispettare le quantità di riempimento raccomandate sull'imballo delle capsule.
 - TR Kapsüllerin üzerinde önerilen su miktarlarına uyunuz.

- NL Volg de aanbevelingen voor portiegroottes op de capsuleverpakkingen.
- GR Χρησιμοποιείτε τις συνιστώμενες μερίδες σερβιρίσματος που αναγράφονται στη συσκευασία των καψουλών.

- UKR Дотримуйте рекомендований розмір порцій, вказаний на упаковці капсул.
- KZ Капсуланың орамынды ұсынылған мөлшерді нұсқау етіп қолданыңыз.

EN Cleaning DE Reinigung FR Nettoyage ES Limpieza PT Limpeza RU Очистка IT Pulizia NL Reiniging
 GR Καθαρισμός UKR Чищення KZ Тазарту TR Temizlik



<p>1</p> <p>www.dolce-gusto.com</p>	<p>OFF</p>		<p>0.8 L</p>
<p>2</p>	<p>ON 5 sec max.</p>		
<p>3</p> <p>STOP</p>		<p>STOP</p>	
<p>4</p>	<p>STOP</p>		
<p>5</p> <p>STOP</p>	<p>EN Descaling at least every 3 - 4 months, depending on water hardness in your region DE Entkalkung alle 3 - 4 Monate, abhängig von regionaler Wasserh�rte FR Effectuer un d�tartrage au moins tous les 3 - 4 mois, suivant la duret� locale de l'eau ES Descalcificaci�n al menos cada 3 - 4 meses, dependiendo de la dureza del agua de su regi�n RU Необходимо удалять накипь не реже одного раза в 3-4 месяца, в зависимости от жёсткости воды в регионе. PT Descalcificar no m�nimo a cada 3 - 4 meses, consoante a dureza da �gua da regi�o onde vive IT Decalcificare almeno ogni 3 - 4 mesi a seconda della durezza dell'acqua della vostra regione NL Ontkalk a.u.b. minimaal eenmaal per 3 � 4 maanden, afhankelijk van de hardheid van het water in uw gebied GR Αφαίρεση αλάτων κάθε 3-4 μήνες, ανάλογα με τη σκληρότητα του νερού στην περιοχή σας UKR Необхідно видаляти накип не рідше ніж один раз в 3-4 місяці, в залежності від жорсткості води у регіоні. KZ Сіздің �лкеніздегі судың кереметігіне қарай кем дегенде 3-4 айда бір рет татын кетіруі отыру қажет TR Bulunduđunuz b�lgedeki su sertliğine bađlı olarak en az her 3-4 ayda bir kireç temizleme.</p>		



	1				
	2			<p>High pressure Höher Druck Haute pression Alta presión Alta pressão Alta pressione Hoge druk Υψηλή πίεση Высокое давление Високий тиск Жоғары қысым Yüksek basınç</p>	

--	--	--	--	--

	OFF 			ON 		
		20 min				www.dolce-gusto.com

<p>User Manual Bedienungsanleitung Mode d'emploi Istruzioni per l'uso Manual de usuario Manual de instruções Gebruikershandleiding Οδηγίες χρήσης Руководство пользователя Інструкція для користувача Қолдану бойынша кеңестер Kullanma Kılavuzu</p>	www.dolce-gusto.com



NESCAFÉ® DOLCE GUSTO®



HOTLINES

AL	0842 640 10	ID	001803657121	NL	0800-3652348
AR	0800-999-8100	IE	00800 6378 5385	NO	800 80 730
AT	0800 365 23 48	IT	800365234	PE	80010210
BE	0800 93217	JP	81-35651-6848	PH	898-0061
BG	0 800 1 6666		(machines)	PL	0800 174 902
BR	0800 7762233		81-35651-6847	PT	800 200 153
BS	0800 202 42		(capsules)	QTR	+97148100081
CA	1 888 809 9267	KO	080-234-0070	RO	0 800 8 637 853
CH	0800 86 00 85	KS	0842 640 10	RU	8-800-700-79-79
CL	800 4000 22	KWT	+97148100081	SE	020-29 93 00
CO	01800-05-15566	KZ	8-800-080-2880	SG	1 800 836 7009
CZ	800 135 135	LU	8002 3183	SK	0800 135 135
DE	0800 365 23 48	LT	8 700 55 200	SL	080 45 05
DK	35460100	LV	67508056	SR	0800 000 100
EE	6 177 441	ME	020 269 902	TH	1-800-295588, 0-2657-8601
ES	902 102 706	MEX	5267 3304	TW	0800-000-338
FI	0800 0 6161		01800 365 2348	UAE	800 348786
FR	0 800 97 07 80		(Lada sin costo)	UK	0800 707 6066
GR	800 11 68068	MK	0800 00 200	UKR	0 800 50 30 10
HK	2179 8888	MT	80074114	US	1-800-745-3391
HR	0800 600 604	MY	1800 88 3633		
HU	06 40 214 200	TR	0800 211 02 18/ 444 31 60		



- EN** The guarantee does not cover appliances that do not work or do not work properly because they have not been maintained and/or descaled.
- DE** Von der Garantie ausgeschlossen sind Schäden, die auf unsachgemässer Wartung und/oder Entkalkung zurückzuführen sind.
- FR** La garantie ne prend pas en compte les machines qui ne fonctionnent plus ou mal, à cause d'une erreur de manipulation et/ou si le détartrage n'a pas été effectué.
- ES** La garantía no cubre los aparatos que no funcionan o no funcionan correctamente porque no han sido mantenidos y/o descalcificados.
- RU** Гарантия не распространяется на кофемашины, которые не работают или работают неправильно из-за того, что они были не очищены от накипи.
- PT** A garantia não cobre os aparelhos que não funcionam ou não funcionam correctamente devido à falta de manutenção e/ou descalcificação.
- IT** La garanzia non copre i dispositivi non funzionanti o che non funzionano correttamente per i quali non sono state effettuate le dovute operazioni di manutenzione e/o decalcificazione.
- NL** De garantie geldt niet voor apparaten die niet werken of niet goed functioneren doordat ze niet zijn onderhouden en/of ontkalkt.
- GR** Η εγγύηση δεν καλύπτει συσκευές που δεν δουλεύουν σωστά/ή καθολού που δεν έχουν συντηρηθεί ή αφαιρατωθεί σωστά.
- UKR** Гарантія не розповсюджується на прилади, що не працюють чи працюють неналежним чином через відсутність очищення від накипу.
- KZ** Қағының тазаламағандығынан дұрыс жұмыс істемейтін немесе мүлдем жұмыс істемейтін кофемашиналарға кепілдік жүрмейді.
- TR** Bakımı yapılmamış ve/veya kireci temizlenmemiş olan ve bu nedenle düzgün çalışmayan cihazlar garanti kapsamı dışındadır.